


シミュレーションテスタ 説明書

シミュレーションテスタは、フレーム電極無し状態で、擬似的にフレームリレー ARR-F5-S1 の動作確認が出来る試験装置です。

※ フレームリレー単独のシミュレーションは、オプションテスタを用い、下記の要領にて行って下さい。

- ① 電源を入れる。
- ② 下図クリップ側をソケットの6番端子、電極棒を7番端子に接触させる。このとき本体正面の点火表示灯（赤色LED）がやや遅れ点灯します。
- ③ 電極棒を7番端子より外す。この時、表示灯は少し遅れて消えます。（以上の動作が確認できればフレームリレーの炎検出回路は正常です。）

※ 上記試験の時、端子番号6、7の同軸ケーブルは、外して下さい。また、端子番号3、4、5に負荷が接続されていますと、フレームリレーより出力されますので、ご注意願います。



INK 新日本計設株式会社

SHIN-NIPPON KEISETSU Co., LTD.

〒201-0005 東京都 狛江市 岩戸南 2-3-18

TEL 03-3480-4141(代) FAX 03-3480-4125 Rev. 1.2